

Blower Resistor Installation Instructions

When installing this blower resistor, it may be necessary to discard the resistor mounting plate and mount the blower resistor directly to the case.

Warning! The use of pneumatic or electrical tools may damage the blower resistor.

Mode d'installation d'une résistance de soufflante

Au moment d'installer cette résistance de soufflante, il peut être nécessaire d'éliminer la plaque de montage de la résistance et de monter la résistance de soufflante directement sur le boîtier.

Mise en garde! L'utilisation d'outils pneumatiques ou électriques peut endommager la résistance de soufflante.

Instrucciones de instalación de la resistencia del soplador

Al instalar la resistencia de este ventilador, quizás sea necesario desechar la placa de montaje de la resistencia y montar la resistencia del ventilador directamente a la carcasa.

¡Advertencia! Utilizar herramientas neumáticas o eléctricas puede dañar la resistencia del ventilador.