

GF3458B

IMPORTANT

When installing point set, make certain that the coil and condenser leads are placed between spring and insulating washer. They must NOT be placed under the nut or the steel washer.

IMPORTANT

Au cours de l'installation du point de réglage, vérifier que les fils de la bobine et du condensateur sont placés entre le ressort et la rondelle isolante. Faire attention à ne pas placer les fils sous l'écrou ou la rondelle en acier.

IMPORTANTE

En instalando el ponto fijo, asegúrese de que los cables de la bobina y los del condensador están ubicados entre el resorte y la arandela aislante. Los cables no deben encontrarse bajo el tornillo o la arandela de acero.

