

## **GF7636 ALT. B**

### **IMPORTANT**

The bracket on this part may differ from the original. If necessary, follow the instructions listed below.

1. Remove the plastic bracket from the new Throttle Position Sensor (TPS).
2. Remove the metal bracket from the old TPS.
3. Install the metal bracket on to the new TPS.

### **IMPORTANT**

Le support de fixation de cette pièce peut différer de celui de la pièce d'origine. Au besoin, suivre les instructions figurant ci-dessous.

1. Retirer le support de fixation en plastique du capteur de position du papillon neuf.
2. Retirer le support de fixation métallique du vieux capteur de position du papillon.
3. Installer le support de fixation métallique sur le capteur de position du papillon neuf.

### **IMPORTANTE**

El soporte de esta pieza puede ser diferente al original. De ser necesario, siga las instrucciones a continuación.

1. Retire el soporte plástico del nuevo sensor de la posición del acelerador (TPS).
2. Retire el soporte metálico del TPS que se desea reemplazar.
3. Instale el soporte metálico en el nuevo TPS.