

## **ATTENTION INSTALLER**

Due to differences in original equipment options, it may be necessary to transfer the following original components (if equipped) to new replacement unit: fitting, valve, inlet tube, reservoir and actuator sensor.

## **INSTALLATEUR: PRÉCAUTIONS À PRENDRE**

En raison de variations pouvant affecter les diverses options de l'équipement d'origine, il peut être nécessaire de transférer les composants originaux suivants (si équipé de ces derniers), vers la nouvelle unité de remplacement: le(s) raccord(s), valve(s), goulot(s) d'entrée, réservoir(s) et capteur(s) de l'actionneur.

## **ATENCIÓN INSTALADOR**

Debido a las diferencias en las opciones de equipo original, puede ser necesario transferir los siguientes componentes originales (si esta equipado) a la nueva unidad de reemplazo: fitting, válvula, tubo de entrada, depósito y el sensor actuador.

39322P Rev.1