

08040-550B

WHEN INSTALLING NEW EXHAUST CHECK VALVE BE SURE TO SECURE HOSE TO VALVE NIPPLE WITH WORM-STYLE CLAMP AS SHOWN ABOVE.

AU MOMENT DE L'INSTALLATION D'UNE NOUVELLE SOUPAPE ANTIRETOUR D'ÉCHAPPEMENT, S'ASSURER DE FIXER SOLIDEMENT LE TUYAU À L'EMBOUT MÂLE AU MOYEN D'UN COLLIER À VIS SANS FIN, COMME MONTRÉ CI-DESSUS.

AL INSTALAR LA NUEVA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE GASES DE ESCAPE ASEGÚRESE DE ASEGURAR EL NIPLE DE LA VÁLVULA UTILIZANDO UNA ABRAZADERA CON TORNILLO, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA ANTERIOR.

