

## English Installation instructions

1. Separate glove compartment damper from the glove compartment by sliding the clip towards the rear of the vehicle to release it from the bin.
2. Open the glove compartment and carefully use fingers to press in the glove compartment open stop tabs at the top of the bin, then downward to allow the glove compartment to rotate toward the carpet.
3. Rotate the box down and release the door hinges at the bottom, then remove the glove compartment.
4. Using trim stick C-4755 or equivalent, remove the passenger side end cap.
5. Using trim stick C-4755 or equivalent, release the two rear retaining clips.
6. Pull backwards on the owner's guide shelf and release the shelf legs from the glove compartment surround, then remove the shelf.
7. Remove the glove compartment surround screws.
8. Remove the glove compartment surround (2) from the instrument panel opening, Fig. 1.
9. Remove the glove compartment shelf (2) from the instrument panel (1). Carefully pull the shelf rearward to disengage the four retainers.
10. Disengage the retaining tab (1) that secures the particulate air filter cover (2) to the HVAC housing, Fig. 2.
11. Open the particulate air filter cover to disengage the hinge clips (3) and remove the cover, Fig. 2.
12. Remove the particulate air filter (1) from the HVAC housing (2) by pulling the filter element straight rearward and out of the housing, Fig. 3.
13. Install new cabin air filter, ensuring that directional arrow points downward, Fig. 3.
14. Install filter cover and engage clips as required.
15. Secure the cabin air filter cover to HVAC housing and engage clips as required.
16. Install glove compartment shelf into the instrument panel and engage clips as required.
17. Install glove compartment surround into instrument panel opening.
18. Install glove compartment screws into surround.
19. Install owner's guide shelf into glove compartment surround.
20. Install rear and passenger side end cap retaining clips.
21. Install glove compartment box onto door hinges and push up to close.

## Français Instructions d'installation

1. Détachez le volet de la boîte à gants en couissant son attache vers l'arrière du véhicule pour le dégager de la boîte à gants.
2. Ouvrez la boîte à gants et, avec précaution, appuyez avec vos doigts sur les butées de fermeture au sommet de la boîte à gants, puis vers le bas pour pouvoir la tourner vers le tapis de sol.
3. Tournez la boîte vers le bas et dégagez les charnières à la base de la boîte, puis déposez la boîte à gants.
4. À l'aide d'une barrette de garniture C-4755 ou d'une pièce semblable, déposez le capuchon du côté passager.
5. À l'aide d'une barrette de garniture C-4755 ou d'une pièce semblable, déposez les deux pattes de retenue arrière.
6. Tirez vers l'arrière sur la tablette du livret du conducteur et dégagez les pieds de cette tablette du cadre de la boîte à gants, puis déposez la tablette.
7. Déposez les vis du cadre de la boîte à gants.
8. Déposez le cadre (2) de la boîte à gants de l'ouverture dans le tableau de bord (fig. 1).
9. Déposez la tablette (2) de la boîte à gants du tableau de bord (1). Avec précaution, tirez la tablette vers l'arrière pour dégager les quatre pattes de retenue.
10. Débloquez la patte de retenue (1) qui maintient le couvercle du filtre d'habitacle à particules (2) sur le bloc chauffage/climatisation (HVAC) (fig. 2).
11. Ouvrez le couvercle du filtre à particules pour dégager les pattes de charnière (3) et pour déposer le couvercle (fig. 2).
12. Déposez le filtre à particules (1) du bloc HVAC (2) en tirant la cartouche de filtre directement vers l'arrière pour la sortir du bloc (fig. 3).
13. Installez le filtre d'habitacle neuf en vous assurant de diriger la flèche de débit d'air vers le bas (fig. 3).
14. Reposez le couvercle du filtre et engagez les pattes de retenue dans la position voulue.
15. Fixez le couvercle du filtre sur le bloc HVAC et engagez les pattes de retenue dans la position voulue.
16. Reposez la tablette de la boîte à gants dans le tableau de bord et engagez les pattes de retenue dans la position voulue.
17. Reposez le cadre de la boîte à gants dans l'ouverture du tableau de bord.
18. Reposez les vis du cadre de la boîte à gants.
19. Reposez la tablette du livret du conducteur dans le cadre de la boîte à gants.
20. Reposez les pattes de retenue arrière et du capuchon du côté passager.
21. Reposez la boîte à gants sur les charnières de son volet et appuyez pour fermer.

## Español Instrucciones de instalación

1. Detachez le volet de la boîte à gants en couissant son attache vers l'arrière du véhicule pour le dégager de la boîte à gants.
2. Ouvrez la boîte à gants et, avec précaution, appuyez avec vos doigts sur les butées de fermeture au sommet de la boîte à gants, puis vers le bas pour pouvoir la tourner vers le tapis de sol.
3. Tournez la boîte vers le bas et dégagez les charnières à la base de la boîte, puis déposez la boîte à gants.
4. À l'aide d'une barrette de garniture C-4755 ou d'une pièce semblable, déposez le capuchon du côté passager.
5. À l'aide d'une barrette de garniture C-4755 ou d'une pièce semblable, déposez les deux pattes de retenue arrière.
6. Tirez vers l'arrière sur la tablette du livret du conducteur et dégagez les pieds de cette tablette du cadre de la boîte à gants, puis déposez la tablette.
7. Déposez les vis du cadre de la boîte à gants.
8. Déposez le cadre (2) de la boîte à gants de l'ouverture dans le tableau de bord (fig. 1).
9. Déposez la tablette (2) de la boîte à gants du tableau de bord (1). Avec précaution, tirez la tablette vers l'arrière pour dégager les quatre pattes de retenue.
10. Débloquez la patte de retenue (1) qui maintient le couvercle du filtre d'habitacle à particules (2) sur le bloc chauffage/climatisation (HVAC) (fig. 2).
11. Ouvrez le couvercle du filtre à particules pour dégager les pattes de charnière (3) et pour déposer le couvercle (fig. 2).
12. Déposez le filtre à particules (1) du bloc HVAC (2) en tirant la cartouche de filtre directement vers l'arrière pour la sortir du bloc (fig. 3).
13. Installez le filtre d'habitacle neuf en vous assurant de diriger la flèche de débit d'air vers le bas (fig. 3).
14. Reposez le couvercle du filtre et engagez les pattes de retenue dans la position voulue.
15. Fixez le couvercle du filtre sur le bloc HVAC et engagez les pattes de retenue dans la position voulue.
16. Reposez la tablette de la boîte à gants dans le tableau de bord et engagez les pattes de retenue dans la position voulue.
17. Reposez le cadre de la boîte à gants dans l'ouverture du tableau de bord.
18. Reposez les vis du cadre de la boîte à gants.
19. Reposez la tablette du livret du conducteur dans le cadre de la boîte à gants.
20. Reposez les pattes de retenue arrière et du capuchon du côté passager.
21. Reposez la boîte à gants sur les charnières de son volet et appuyez pour fermer.



