

Installation Instruction:

Buick Enclave, Chevy Traverse and GMC Acadia

1. Filter is located behind glove box.
2. Open glove box and remove the 2 thumb screws
3. Lower the glove box so the filter cover is easily accessible
4. Open the filter cover by releasing the retaining clips
5. Remove the old cabin air filter from the tray
6. Insert new cabin air filter in the tray
7. Replace the filter cover and secure by attaching the retaining clips
8. Pull glove box up and attach the 2 thumb screws

Mode d'installation:

Buick Enclave, Chevy Traverse et GMC Acadia

1. Le filtre est situé derrière la boite à gants.
2. Ouvrez la boîte à gants et déposez les 2 vis à oreilles.
3. Abaissez la boîte à gants de façon à pouvoir accéder au couvercle du filtre.
4. Ouvrez le couvercle du filtre en dégageant les pattes de retenue.
5. Retirez le filtre d'habitacle usé du plateau.
6. Insérez le filtre d'habitacle neuf dans le plateau.
7. Reposez le couvercle du filtre et fixez-le à l'aide des pattes de retenue.
8. Relevez la boîte à gants et reposez les 2 vis à oreilles.

Instrucciones para la instalación :

Buick Enclave, Chevy Traverse y GMC Acadia

1. El filtro está ubicado detrás de la guantera.
2. Abra la guantera y quite los 2 tornillos de mariposa.
3. Lleve la guantera hacia abajo para que la cubierta del filtro quede fácilmente accesible.
4. Abra la cubierta del filtro liberando los ganchillos de retención.
5. Quite el viejo filtro de aire de la cabina de la bandeja.
6. Inserte el nuevo filtro de aire de la cabina en la bandeja.
7. Vuelva a colocar la cubierta del filtro y asegúrela sujetando los ganchillos de retención.
8. Lleve la guantera hacia arriba y sujetela los 2 tornillos de mariposa.

Installation Instruction:

Buick Enclave, Chevy Traverse and GMC Acadia

1. Filter is located behind glove box.
2. Open glove box and remove the 2 thumb screws
3. Lower the glove box so the filter cover is easily accessible
4. Open the filter cover by releasing the retaining clips
5. Remove the old cabin air filter from the tray
6. Insert new cabin air filter in the tray
7. Replace the filter cover and secure by attaching the retaining clips
8. Pull glove box up and attach the 2 thumb screws

Mode d'installation:

Buick Enclave, Chevy Traverse et GMC Acadia

1. Le filtre est situé derrière la boite à gants.
2. Ouvrez la boîte à gants et déposez les 2 vis à oreilles.
3. Abaissez la boîte à gants de façon à pouvoir accéder au couvercle du filtre.
4. Ouvrez le couvercle du filtre en dégageant les pattes de retenue.
5. Retirez le filtre d'habitacle usé du plateau.
6. Insérez le filtre d'habitacle neuf dans le plateau.
7. Reposez le couvercle du filtre et fixez-le à l'aide des pattes de retenue.
8. Relevez la boîte à gants et reposez les 2 vis à oreilles.

Instrucciones para la instalación :

Buick Enclave, Chevy Traverse y GMC Acadia

1. El filtro está ubicado detrás de la guantera.
2. Abra la guantera y quite los 2 tornillos de mariposa.
3. Lleve la guantera hacia abajo para que la cubierta del filtro quede fácilmente accesible.
4. Abra la cubierta del filtro liberando los ganchillos de retención.
5. Quite el viejo filtro de aire de la cabina de la bandeja.
6. Inserte el nuevo filtro de aire de la cabina en la bandeja.
7. Vuelva a colocar la cubierta del filtro y asegúrela sujetando los ganchillos de retención.
8. Lleve la guantera hacia arriba y sujetela los 2 tornillos de mariposa.