

GF7589B

IMPORTANT

Choke Pull-Off Assembly Instructions

If necessary, adjust maximum stem travel on the new CPA using the adjusting screw. The maximum travel of the new unit should match the maximum travel of the old unit.

IMPORTANT

Instructions relatives à l'appauvrisseur

Au besoin, régler la course maximale de la tige du nouvel appauvrisseur de mélange au moyen de la vis de réglage. La course maximale de la nouvelle pièce doit correspondre à celle de la vieille pièce.

IMPORTANTE

Instrucciones de armado del dispositivo que desactiva el cebador

De ser necesario, ajuste el recorrido máximo del vástago del nuevo dispositivo que desactiva el cebador utilizando el tornillo de ajuste. El recorrido máximo de la nueva unidad debe ser igual al recorrido máximo de la unidad a reemplazar.